

108 1.. Appareil à tarauder et douilles interchangeables Ejecteur

Perçage-Carottage

Désignation	Machine à carotter	Ref n°
Appareil à tarauder avec cône morse 2 et dispositif de compensation de longueur d'une course de -5 / + 10 mm	PAT 60T	108 163
Appareil à tarauder avec cône morse 3 et dispositif de compensation de longueur d'une course de -5 / + 10 mm	PAT 100T	108 160



N° 108 160

Désignation	Pour tarauds avec queue Ø mm	Ref n° avec déclenchement de sécurité auto	Ref n° sans déclenchement de sécurité auto
Douille interchangeable	6,0	108 166	108 180
Douille interchangeable	7,0	108 167	108 181
Douille interchangeable	8,0	108 168	108 182
Douille interchangeable	9,0	108 169	108 183
Douille interchangeable	10,0	108 170	108 184
Douille interchangeable	11,0	108 171	108 185
Douille interchangeable	12,0	108 172	108 186
Douille interchangeable	14,0	108 173	108 187
Douille interchangeable	16,0	108 174	108 188
Douille interchangeable	18,0	108 175	108 189



N° 108 166



N° 108 180

Désignation	Ref n°
Porte-outil avec CM3 pour tarauds M27	108 161
Porte-outil avec CM3 pour tarauds M30	108 162



N° 108 161

Ejecteurs pour fraises à carotter

Désignation	Pour profondeur mm	Ref n°
Ejecteur Ø 6,35 x 95 mm pour fraises à carotter étagées HSS avec attache Weldon ¼" et Quick IN	15,0	108 310
Ejecteur Ø 8 x 81 mm pour fraises à carotter carbure avec attache Weldon ¼" pour rails de chemin de fer	25,0	108 1510
Ejecteur Ø 6,35 x 87 mm pour fraises à carotter HSS/carbure avec attache Quick IN	35,0	108 306
Ejecteur Ø 6,35 x 77 mm pour fraises à carotter HSS avec attache Weldon ¼"	30,0	108 304
Ejecteur Ø 6,35 x 70 mm pour perceuse d'angle PAT 35M et fraise à carotter HSS avec attache Weldon ¼"	30,0	108 344
Ejecteur Ø 6,35 x 102 mm pour fraises à carotter HSS avec attache Weldon ¼"	50,0	108 305
Ejecteur Ø 6,35 x 123 mm pour fraises à carotter étagées HSS/carbure avec attache Weldon ¼" et Quick IN	50,0 + adaptateur	108 110
Ejecteur Ø 8 x 112 mm pour fraises à carotter carbure avec attache Weldon ¼"	50,0	108 701